



# HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA ALKOR BASIC

## Uživatelský manuál






## TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

Varianta skříňky	Napěťová soustava	Spotřeba maximální
ALKB/7060	230V, 50Hz	50W
ALKB/7070	230V, 50Hz	55W
ALKB/7080	230V, 50Hz	60W
ALKB/7090	230V, 50Hz	65W
ALKB/70100	230V, 50Hz	70W
ALKB/70120	230V, 50Hz	75W



## ZÁKLADNÍ POPIS OVLADAČE


### Ovladač:

2 nezávislá kapacitní tlačítka



## DETAILNÍ POPIS OVLÁDÁNÍ (verze 1.01a/f7)

Osvětlení zrcadla se zapíná tlačítkem . Pokud je osvětlení zapnuté, lze dlouhým stiskem tlačítka  regulovat intenzitu osvětlení. V okamžiku, kdy světlo zabliká, dosáhli jste maximální hodnoty.

Pokud je instalován speciální LED pásek s nastavitelnou barvou světla, je možné dlouhým stiskem tlačítka  nastavit požadovanou barvu světla. V okamžiku, kdy světlo zabliká, dosáhli jste maximální hodnoty.

## **SPOTŘEBNÍ DÍLY**

- 1.

## **NÁHRADNÍ DÍLY**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. policová podpora                       | 2. skleněné police           |
| 3. zrcadlové dvířko                       | 4. pant k zrcadlového dvířku |
| 5. tlumič pantu k zrcadlovému dvířku      | 6. zrcadlo středního modulu  |
| 7. zadní zrcadlo bočních úložných prostor |                              |